

Fremgangsmåde ved strømsvigt (Generator opstart)

Tavle AA i kælder under skumsal



1: Sluk for tavle AAB eksperimentmejeri



2: Sluk for ventilationsanlæg Støberi og pakkeri



3: Sluk for vaskeanlæg



4: Sluk for tavle FA



Fremgangsmåde ved strømsvigt
(Generator opstart)

5: Sluk for tavle DA



Tavle H0 ved generator



6: sluk for tavle HB og HD



Fremgangsmåde ved strømsvigt (Generator opstart)

Resæt fejl på generator

Ved af trykke på Rød knap.



Når der er lys i LOAD, er Generatoren indkoblet



Herefter kan der indkobles tavler i tavle AA til der er **MAX 400A** forbrug på tavlen se amperemeter over indgangsafbryder



Indkoblingsrækkefølge

- 1: Tavle DA
- 2: Tavle FA
- 3: Tavle AAB